

ご使用になる前に必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みください。
万が一の際に備え、本書は大切に保存してください。

安全にご使用頂く為に - 必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本機を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。
ご使用前に必ずお読みください。次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

	名称： 禁止 意味： 禁止(してはいけないこと)を示します。
	名称： 強制 意味： 強制(必ず実行、お守りいただくこと)を示します。
	名称： 接触禁止 意味： 接触禁止(してはいけないこと)を示します。 感電などの人体への傷害が起こる恐れがあります。
	名称： 分解禁止 意味： 分解禁止(してはいけないこと)を示します。 感電などの人体への傷害が起こる恐れがあります。

危険

可燃性、爆発性、引火性のガスなどがある場所で使用しないでください。
・火災や爆発の原因となります。

警告

本機のネジを外したり、ケースをこじ開けしないでください。
・内部には電圧の高い部品があり、発煙、発火、感電、やけど、故障の原因となります。
・内部の点検・修理は、ご購入先またはエルモ社カスタマーサービスまでご相談ください。

本機や付属品など乳幼児の手の届くところに置かないでください。
・ケーブルを誤って首に巻きつけ、窒息に至る恐れがあります。
・本機を足に落としたり、踏みつけたり、下敷きにしたりして、けがをされる恐れがあります。

煙が出たり、変なにおいや音などするときは、すぐにACアダプタを抜き電源をオフして、周囲に可燃物がない状態にして、すこし離れた場所で煙などが出なくなるまでお待ちください。

異常状態のまま使用すると、発火、発煙、感電、やけどの原因となります。
・煙などが出なくなるのを確認してから、ご購入先またはエルモ社カスタマーサービスまで修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険です。絶対におやめください。

本機を落としたり、ぶつけたりして過度の衝撃を加えないでください。
・本機の上に重いものを乗せたりして、圧力をかけないでください。
・発煙、発火、感電、やけど、故障の原因となります。
・本機に衝撃を加えたり、変形が生じたりしますと防水性の保証は致しかねます。

内部に水や異物を入れたり、USB ケーブル端子部に直接、配線やピンなどをはんだ付けしたり、異物を差し込んだりしないでください。また濡れた手で触らないでください。
・発煙、発火、感電、やけど、故障の原因となります。

万一、本機の内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプタを抜き電源をオフしてください。その後、ご購入先またはエルモ社カスタマーサービスまでご連絡ください。
・そのまま使用すると発煙、発火、感電、故障の原因となります。

雷が鳴り出したら本機には触れないでください。
・感電の原因となります。

ケーブルを持って振り回したりしないでください。
・事故やけが、故障の原因となります。

注意

病院などで使うときは、病院などの管理・監督者の指示に従ってください。
・本機が出す電磁波などにより、機材、計器に影響を及ぼす原因になることがあります。

長時間使用しないときは、ACアダプタを抜き電源をオフしてください。
・通電状態で放置・保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、発煙、発火、火災の原因になることがあります。

高温になる場所、湿気やほこりの多い場所で長期間使用しないでください。
・火災・感電の原因となる場合があります。
・本体が変形して、防水性能が破綻、また故障する場合があります。

油煙や湯気・水滴が当たるような場所に置かないでください。
・火災、感電の原因となる場合があります。
・防水性が低下する場合があります。

ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
・ケーブルが損傷すると、発煙、発火、感電、やけど、故障の原因となります。

本機のレンズを直接太陽に向けしないでください。
・発煙、発火、やけど、故障の原因となる場合があります。

本機を長時間素手で持たないでください。とくに皮膚が過敏な方は、ご注意ください。
・本機との接触により、皮膚に炎症が発生した場合、すぐに医師にご相談ください。
・本機は熱くなることがあります。
・長時間素手で持っているると、低温やけどの原因になります。
・まれに本機の樹脂や金属の材料により、皮膚に炎症を起こす原因となる場合があります。

使用上のご注意

■**使用上の環境条件**
温度：-10℃～40℃

■**次のような場所には保管しないでください**
・屋外、湿気やほこりの多い場所 / 直射日光のあたる場所、高温となる場所
・氷点下となる場所(寒冷地で暖房のない場所) / 磁石または磁場の近く / 振動の多い場所
・冷暖房器具の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所 / 薬品などの有機溶剤を使用する場所

■**寒冷地での使用について**
・低温下で本機の金属部品に直接触れると皮膚に傷害が発生する恐れがありますので、低温下では手袋をはめてご使用ください。

■**結露について**
・本機を湿度が高いと思われる場所で使用したときなど、本機の内部や外部、特にレンズの内側表面に空気中の水蒸気が凝結して水滴が付いたり、表面にくもりが発生したりすることがありますが、この現象は故障ではありません。
・結露した状態で使用すると故障の原因となります。もし本機が結露した場合は、ACアダプタを抜き電源をオフして、外側を柔らかい乾いた布で拭いてから、湿気やほこりが少なく温度が安定(10℃～30℃が望ましい)した場所に放置し、完全に結露がなくなってからご使用ください。
特にレンズの内側表面に付いた結露が残っていると、クリアな映像が得られません。

■**撮影について**
・本機を撮影禁止場所に設置・使用しないでください。
また迷惑防止条例等の法律に違反することに使用しないでください。
法律により罰則を受けたり、警察等による拘束、本機の没収を受ける原因となります。

■**お手入れについて**
・シンナーやベンジン等の強溶剤で本機を清掃しないでください。故障の原因となります。
・本機の清掃は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
・本機に洗剤、(液体)石けん、シャンプー、入浴剤、温泉、日焼けオイル薬品などの飛沫が掛かった時はすぐに乾いた布でふき取ってください。

■**画面上の輝点、黒点について**
・本機は多くの画素により構成されたCMOSエリアイメージセンサを使用しており、なかには正常動作しない画素が存在する場合があります。出力画面上に輝点、黒点が見られることがあります。CMOSエリアイメージセンサ特有の現象であり、故障ではありません。

■**著作権について**
・個人で楽しむ場合などのほか、動画ファイルを権利者に無断で複製することは、著作権法や国際条約で固く禁じられています。また、これらのファイルを有償・無償にかかわらず権利者に無断で、ネット上で掲載したり、第三者に配布したりすることも著作権法や国際条約で固く禁止されています。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

■**無線LAN(WiFi) / Bluetoothの電波について**
・本機の無線LAN(WiFi)機能およびBluetooth機能は、日本国内規格に準拠し認証を取得しています。
・無線LAN(WiFi)やBluetooth機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されており、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや、電磁波が発生しているところで使用しないでください。
・磁気や電気雑音の影響を受けると通信ができなくなることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
・近くに複数の無線LAN(WiFi)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
・通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

◎**2.4GHz帯ご使用上の注意**
本機の無線LAN(WiFi)機能 / Bluetooth機能は2.4GHz帯を使用します。
この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。
・本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
・万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

■**注意事項**
・本機はすべての無線LAN(WiFi) / Bluetooth対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての無線LAN(WiFi) / Bluetooth対応機器との動作を保証するものではありません。
・無線LAN(WiFi) / Bluetoothは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。
接続に支障がある場合は、今お使いの無線LAN(WiFi)、Bluetoothのいずれかの使用を中止してください。

◆**あらかじめご了承ください**
◎本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
最新版はウェブサイトにてご確認いただけます。
◎本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。
著作権法上、当社に無断では使用できません。
◎万一、本機の使用及び故障、修理、その他の理由により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意
●カメラシステムを使用して撮影される人物やその他の映像で、個人を特定できるものは個人情報となります。その映像の開示、公開等の取り扱い、システムを運用する方の責務となりますので、ご注意ください。