

VLOG CAM / bPoint COMFORT

ご利用ガイド

VLOG 製品をご購入いただきありがとうございます。
本ガイドは、「VLOG CAM」、「bPoint COMFORT」単品でのご利用もしくはセットでご利用いただくための利用方法、注意事項を記載しております。
ご利用方法に関する詳細は、「よくあるご質問」も合わせてご確認ください。→ <https://vlog.co.jp/faq>



株式会社ブイログ

〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 7F
TEL: 03-6453-8324 FAX: 03-3452-1228
サポート E-mail: support@vlog.co.jp HP: <https://vlog.co.jp>


1. 「VLOG CAM」機体もしくは「bPoint COMFORT」機体を単品でご購入のお客様

➔ 「VLOG CAM」機体を単品でご購入のお客様

⚠ 注意事項 1

「VLOG CAM」機体の設定は、同梱されているスタートガイドを参照してください。カメラの登録方法が変更になっておりますので、以下の手順をご確認ください。

3 カメラの登録を行う



4 完了

LED のブルー点灯次第、準備完了です。



カメラで QR コードを読み込み、カメラ名を登録します。
※スマホの画面をカメラに向け、しっかり固定してください。読み込み完了後、ビピッと音がなります。


<LED 色の遷移>

黄点滅 (QR コード読取り待ち) → 緑点滅 (Wi-Fi 設定中) → 紫点滅 (カメラ登録中) → 青点滅 (配信準備中) → 青点灯 (配信開始)

➔ 「bPoint COMFORT」機体を単品でご購入のお客様

ご利用のスマートフォンと「bPoint COMFORT」機体を接続いただくことで、以下の機能をご利用いただくことができます。

- ・ 温度、湿度の確認
- ・ CO2 (二酸化炭素)、tVOC (総揮発性有機化合物) の確認
- ・ エアコンの操作 (スケジュール機能、センシング機能)



設定手順は、以下を参照してください。

- ① ご利用のスマートフォンに「bPoint」アプリをインストールします。
- ② 「bPoint COMFORT」機体を箱から取り出し、単3形乾電池を2本挿入します。
- ③ 「bPoint」アプリの手順に従い、「bPoint COMFORT」機体の登録を行います。

⚠ 注意事項 2

スマートフォンと「bPoint COMFORT」機体の接続距離は約10mです。(遮蔽物が無い状態)

➔ さらに便利にご利用いただくには…



セットでご利用いただくとさらに便利

「VLOG CAM」機体と「bPoint COMFORT」機体をセットでご利用いただくことで、設置した部屋からだけでなく、別の部屋や外出先から、温湿度、空気の状態の確認、エアコンの操作が可能となります。

【詳細はこちら】
<https://vlog.co.jp>



2. 既に「VLOG CAM」機体をお持ちで、「bPoint COMFORT」機体を追加購入されたお客様

⚠ 注意事項 3

2016年9月20日以前にご購入いただいた「VLOG CAM」機体で「bPoint COMFORT」機体との接続を行う場合、一度「VLOG CAM」本体をお預かりし、ソフトウェアアップデートを行う必要がございます。

誠に恐れ入りますが、ウェブページの「お問い合わせ」から種別「VLOG CAM についてのご質問」を選択し、サポートセンターまでご連絡ください。

【お問い合わせ】

<https://vlog.co.jp/contact/>



3. 「VLOG CAM」機体と「bPoint COMFORT」機体をセットでご購入されたお客様

設定手順は、以下を参照してください。

「bPoint COMFORT」機体を準備することで、「VLOG CAM」機体と自動的に接続されます。

1 スマートフォンに[VLOG]アプリをインストールする

- ① 右図のQRコードをカメラアプリで読み込み、[VLOG]アプリのダウンロードページを表示します。
- ② 表示されたダウンロードページで、ご利用のスマートフォンの[VLOG]アプリをダウンロードします。

【アプリの詳細】




2 「VLOG CAM」機体を初期設定・設置を行う

- ① 「VLOG CAM」機体同梱のスタートガイドを参照し、初期設定を行います。
- ② 「VLOG CAM」機体を配置場所に設置します。



3 「bPoint COMFORT」機体を準備する

- ① 「bPoint COMFORT」機体の上部カバーを外します。
- ② 単3形乾電池を2本挿入し、「VLOG CAM」機体の近くに設置します。



⚠ 注意事項 4

「VLOG CAM」機体にはスタートガイドが同梱されておりますが、「3. カメラの登録を行う」の手順は、本ガイド上記の【「VLOG CAM」機体を単品でご購入のお客様】の注意事項 1 と同様の登録方法に変更になります。